

Die für einen längeren und anspruchsvollen Einsatz mitzuführenden **faiv-Ersatzteile**.

Inhalt:

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. Führungsstange m. Stopfen | 2 x |
| 2. Führungshülse | 2 x |
| 3. Schellen, gummiert | 2 x |
| 4. Gummifassung, Führung | 2 x |
| 5. Schraube M5x12 | 2 x |
| 6. Stop-Mutter M5 | 2 x |
| 7. U-Scheibe Ø5 | 2 x |
| 8. Stop-Mutter M4 | 1 x |
| 9. U-Scheibe Ø4 | 1 x |
| 10. Kugel 1/4" /6,35 | 3 x |
| 11. Lötstab | 1 x |

**Verwendung:**

Die Ersatzteile des Expeditionskits werden nicht regelmäßig benötigt. Sie sind für den Ersatz bei Verschleiß, bei Verlust von Kleinteilen und zur Reparatur nach außergewöhnlicher Einwirkung bestimmt. Sie sind auf Ihren Reisen dazu geeignet, die Funktion Ihres **faiv-lowriders** nachhaltig sicher zu stellen. Der Lötstab (mit Flussmittel ummantelt) ist zur Reparatur der dünnwandigen Rohrkonstruktion bestimmt. Die Arbeit nach dem Hartlotverfahren mit einer Autogenschweißflamme ist von Fachpersonal durchzuführen. Die Führungsstangen und die Führungshülsen sind schmiermittelfrei arbeitende Verschleißteile. Die Lebensdauer hängt hier entscheidend von der Pflege ab. Reinigen Sie insbesondere diese Bereiche von Verunreinigungen. Kontrollieren Sie die Schrauben und Schellen auf festen Sitz.

