

MONTAGE-ANLEITUNG **faiv** Scheinwerferhalter

Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch.

Der faiv-Scheinwerferhalter gestattet die Montage eines Scheinwerfers im gefederten Bereich über dem Rad vor der Gabelkrone. Er wird mittels der Klemmbolzen (2), den U.-Scheiben (4) und den Muttern (3) mit dem Tunnelblech des faiv Hoogar verschraubt.

Die Haltebügel werden mittig ausrichten. Die Anschraub-Ösen werden gegebenenfalls nachgebogen. Bei noch gelösten Muttern werden die Haltebügel mit deutlichem Druck (verhindert das Vibrieren des Scheinwerfers während der Fahrt) vor die Gabelkrone der Federgabel

geschoben und die Schrauben festgezogen.

- | | | |
|----------------|----|----|
| 1. Haltebügel | 2x | |
| 2. Klemmbolzen | | 2x |
| 3. Mutter M6 | 2x | |
| 4. U.-Scheibe | 2x | |

Wir wünschen sichere Fahrt und viel Erlebnisspaß mit Ihrem

faiv Scheinwerferhalter

www.faiv.de

TEL: +49 176 4347 1593

Technische Änderungen vorbehalten

